

# I/R Mini Micro Racer



Thank you for purchasing your infrared racer from RadioShack. Your controller can also be used as a ballpoint pen.



#### what's included

racer screwdriver LR44 batteries (4) remote control pen pen cap / cones (3) user's quide

# installing the batteries



 Remove racer's battery cover and insert one battery matching the polarity ( - +).



2. Remove the remote's battery cover and insert three batteries matching the polarity (- +).

## the FCC wants you to know

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

60-1267 Printed in China 06A04

#### driving your racer

- Make sure the channel selector on the remote matches the racer channel number on the bottom of the racer.
- 2. Slide ON/OFF on the racer and remote to the ON position.
- Release the direction control to stop your racer.
- 5. Turn off your racer and remote. Store your racer on the remote's magnet.

#### Warnings

This toy is intended for children ages 5 and UP.

Keep buton-cell batteries away from small children. If swallowed, promptly see a doctor. Have the doctor call 202-625-3333 collect.

DO NOT open the battery; or dispose of it in a fire; or recharge; or insert backwards; or mix with other battery types. It may explode or leak, causing personal injury.

The pen and screwdriver contain functional sharp points.

Do not allow children to place this product in their mouths. Some parts of the product may pose a choking hazard to small children.

©2004. RadioShack Corporation.

All rights reserved. RadioShack and RadioShack.com are trademarks used by RadioShack Corporation.



60-1267

#### Microcoche de Carreras de Rayo Infrarrojo



Le agradecemos la compra del Microcoche de Carreras de Rayo Infrarrojo de RadioShack. El controlador puede utilizarse también como bolígrafo.

Volante de la dirección Selector Control de la dirección de canal Botón ON/OFF Botón ON/OFF [ENC./APAG.] [ENC./APAG.] del coche del control remoto

> Casquillo del bolígrafo con conos

## lo que viene incluido

Identificación

Compartimiento

del canal

del coche

de las pilas

coche

bolígrafo de control remoto destornillador casquillo del bolígrafo / conos (3) pilas LR44 (4) guía del usuario

### instalación de las pilas



Retire la tapa del compartimiento de la pila del coche e introduzca una pila de la forma indicada por los signos de polaridad (+ y -).



2. Retire la tapa del compartimiento de las pilas del control remoto e introduzca tres pilas de la forma indicada por los signos de polaridad (+ y -).

### información de la FCC para usted

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones:

- Este dispositivo no puede causar ninguna interferencia dañina.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento deficiente del mismo.

60-1267 Impreso en China 06A04

#### accionamiento del coche

- 1. Asegúrese de que el selector de canal del control remoto está en el mismo número de canal indicado en la parte inferior del coche.
- 2. Ponga el botón ON/OFF del coche y del control remoto en la posición ON.
- 3. Apunte el control remoto hacia el coche y oprima el botón ▲ si desea conducir el coche hacia adelante o el botón ▼ si desea hacerlo hacia atrás.
- 4. Para detener el coche, suelte el control de la dirección.
- 5. Apague el coche y el control remoto. Guarde el coche en el imán del control remoto.



#### **Advertencias**

Este juguete es para niños de 5 años de edad en adelante.

Mantenga las pilas tipo botón fuera del alcance de los niños pequeños. En caso de deglución, debe verse de inmediato a un doctor, quien debe llamar por cobrar (collect) al 202-625-3333.

NO abra ninguna pila, ni la deseche en el fuego, ni la recargue, ni la introduzca en posición invertida o la mezcle con pilas de otros tipos. Puede explotar o despedir sustancias químicas y causar lesiones.

El bolígrafo y el destornillador contienen puntas afiladas funcionales.

No permita a los niños introducir este producto en la boca. Algunas partes de este producto pueden presentar un peligro de asfixia a los niños pequeños.

©2004. RadioShack Corporation.

Todos los derechos reservados. RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.